

در آدرس بار یک Browser عبارت "http://192.168.1.254" را در آدرس بار تایپ کرده و اینتر نمایید



سپس صفحه کوچکی باز میشود که از شما درخواست نام کاربری و کلمه عبور می کند؛ در صورتی که کلمه عبور خود را تغییر نداده باشید کلمه عبور و نام کاربری شما هر دو "admin" هست

Product Page : 150Mbps Wireless N ADSL 2/2+ Modem Router Firmware Version: V1.02.B10

TRENDNET 150Mbps Wireless N ADSL 2/2+ Modem Router TEW-719BRM

User Name: admin
Password:

Login Reset

لطفا عبارت admin را برای username و password وارد کنید و روی ok کلیک کنید

پس از ورود، بر روی تب Maintenance کلیک کرده و سپس بر روی password کلیک کنید، در انتهای صفحه باز شده مطابق شکل زیر بر روی radio button کلیک کنید، در فیلد Old password عبارت admin را وارد کنید و در فیلد New Password پسورد جدید را وارد کنید (سعی شود در انتخاب پسورد از حروف و اعداد به صورت ترکیبی استفاده شود و از استفاده از کلمات پر تکرار جلوگیری شود) و سپس در فیلد Confirm Password پسورد جدید را دوباره وارد نمایید و بر روی Modify کلیک کنید.

Product Page : 150Mbps Wireless N ADSL 2/2+ Modem Router Firmware Version: V1.02.B10

TRENDNET 150Mbps Wireless N ADSL 2/2+ Modem Router TEW-719BRM

Status Wizard Setup Advanced Service Firewall Maintenance

User Account Configuration
This page is used to add user account to access the web server of ADSL Router. Empty user name or password is not allowed.

User Name: admin
Privilege: Root
Old Password: عبارت admin را برای old password وارد کنید
New Password: پسورد جدید را برای New password وارد کنید
Confirm Password: پسورد جدید را دوباره وارد کنید

Modify Delete Reset

User Account Table:

Select	User Name	Privilege
<input checked="" type="radio"/> بر روی دکمه روبرو کلیک کنید	admin	root
<input type="radio"/>	user	user

دوباره مراحل فوق را برای user مطابق شکل زیر انجام میدهیم

Product Page : 150Mbps Wireless N ADSL 2/2+ Modem Router Firmware Version: V1.02.B10

TRENDNET 150Mbps Wireless N ADSL 2/2+ Modem Router TEW-719BRM

Status Wizard Setup Advanced Service Firewall Maintenance

User Account Configuration

This page is used to add user account to access the web server of ADSL Router. Empty user name or password is not allowed.

User Name:

Privilege:

Old Password: عبارت admin را برای old password وارد کنید

New Password: پسورد جدید را برای New password وارد کنید

Confirm Password: پسورد جدید را دوباره وارد کنید

Modify Delete Reset

User Account Table:

Select	User Name	Privilege
<input type="radio"/>	admin	root
<input checked="" type="radio"/>	user	user

بر روی دکمه روبرو کلیک کنید